

# DIVA

EMBRACE **DIVA** BECOME THE **DIVA**



**THREE IN ONE DEVICE  
PMU | FINE LINE TATTOO | SMP**

English ----- 1-3

Deutsch ----- 4-6

Čeština ----- 7-9

Polski ----- 10-12

Русский ----- 12-15

## OVERVIEW



Warning:

**This device does not support fast charging. Please use the provided cable for charging.**

## SPECIFICATION

**Motor:** Brushless Motor

**Material:** Aircraft Aluminum

**Stroke Length:** 2.0-3.5mm

**Operating Voltage:** 4-12V(45-170Hertz)

**RPM:** 10800RPM

**Needle Depth:** 0-4.5mm

**Weight:** 6.3oz (180g)

**Size:** 140 X 32mm

**Battery Capacity:** 1600mA

**Battery Life:** 5-7 hours

## USER GUIDE

**Power on/off:**

Press and hold the power button for 2 second to turn the device on/off.

**Voltage Adjustment:**

The voltage can be adjusted using the buttons **+** or **-**, with increments of 0.1 V per press. Press and hold the "**+**" or "**-**" button. This action allows for rapid voltage settings.

**Detaching the Power Pack:**

Ensure a secure grip on both the body and the power pack. Then, steadily pull them apart.

**Stroke Adjustment:**

Firmly grip the adjustment ring and rotate the arrow to the desired stroke length.

## WARRANTY INFORMATION

**Motor:** 1 Year Warranty

**Power Pack:** 6 Month Warranty

**Warranty Coverage:**

This Warranty Covers The DIVA Wireless Pen Machine Purchased From Our Online Store Or Authorized Distributors Worldwide.

The Warranty Period Starts From The Date Of Purchase

**What is not covered by the warranty:**

Damage To The Product Caused By Human Factors;

Product Damage Resulting From External Electrical Failures Or Accidents.

**Battery Protection:**

1) The Battery Is Equipped With Circuitry To Protect It From Extreme Temperatures, Over-discharge, And Over-charge.

2) It Will Automatically Turn Off If Overloaded Or Exposed To High Temperatures During Use, Such As In Situations With Excessive Strain.

3) The Shutdown Occurs Temporarily When The Operating Temperature Exceeds 158°F (70°C) And Resumes When It Returns To 152°F (67°C).

**Warranty Claim Process:**

Please send your purchase receipt to our support team at [support@popumicrobeauty.com](mailto:support@popumicrobeauty.com)

## ÜBERBLICK



Warnung:

**Dieses Gerät unterstützt kein Schnellladen. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel.**

## SPEZIFIKATIONEN

**Motor:** Bürstenloser Motor

**Material:** Flugzeugaluminium

**Hublänge:** 2.0-3.5mm

**Betriebsspannung:** 4-12V (45-170 Hertz)

**Umdrehungen pro Minute (RPM):** 10800RPM

**Nadel-Tiefe:** 0-4.5 mm

**Gewicht:** 6.3oz (180g)

**Größe:** 140 X 32mm

**Batteriekapazität:** 1600mA

**Batterielebensdauer:** 5-7 Stunden

## BENUTZERHANDBUCH

**Ein-/Ausschalten:**

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

**Spannungsanpassung:**

Die Spannung kann mit den Tasten **+** oder **-** in Schritten von 0.1 V pro Druck eingestellt werden. Halten Sie die Taste "**+**" oder "**-**" gedrückt. Diese Aktion ermöglicht eine schnelle Spannungseinstellung.

**Abnehmen des Energiepacks:**

Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl am Gehäuse als auch am Energiepack einen sicheren Griff haben. Ziehen Sie sie dann gleichmäßig auseinander.

**Hubverstellung:**

Halten Sie den Einstellring fest und drehen Sie den Pfeil auf die gewünschte Hublänge.

**Motor:** 1 Jahr Garantie

**Power Pack:** 6 Monate Garantie

**Garantieabdeckung:**

Diese Garantie deckt die DIVA Wireless Pen Machine ab, die in unserem Online-Shop oder bei autorisierten Distributoren weltweit gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

**Was nicht von der Garantie abgedeckt ist:**

Schäden am Produkt durch menschliche Faktoren verursacht; Schäden am Produkt durch externe elektrische Ausfälle oder Unfälle verursacht.

**Batterieschutz:**

- 1) Der Akku ist mit Schaltungen zum Schutz vor extremen Temperaturen, Überentladung und Überladung ausgestattet.
- 2) Er schaltet sich automatisch ab, wenn er während des Gebrauchs überlastet oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise in Situationen mit übermäßiger Belastung.
- 3) Das Ausschalten erfolgt vorübergehend, wenn die Betriebstemperatur 158°F (70°C) überschreitet, und wird wieder aktiviert, wenn sie auf 152°F (67°C) zurückkehrt.

**Garantieanspruchsverfahren:**

Bitte senden Sie Ihren Kaufbeleg an unser Support-Team unter [support@popumicrobeauty.com](mailto:support@popumicrobeauty.com).



## PŘEHLED



**Toto zařízení nepodporuje rychlé nabíjení.  
Pro nabíjení použijte dodávaný kabel.**

## SPECIFIKACE

**Motor:** Bezkartáčový motor

**Materiál:** Letecký hliník

**Délka zdvihu:** 2.0-3.5mm

**Provozní napětí:** 4-12V (45-170Hertzů)

**Otáčky za minutu:** 10800RPM

**Hloubka jehly:** 0-4.5mm

**Váha:** 180g

**Rozměry:** 140 X 32mm

**Kapacita baterie:** 1600mA

**Výdrž baterie:** 5-7 hodin

## UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ

**Zapnutí / vypnutí:**

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund zařízení zapnete/vypnete.

**Úprava napětí:**

Napětí lze nastavit pomocí tlačítek **+** nebo **-** s přírůstkem 0,1V na jedno stisknutí.

Stiskněte a podržte tlačítka **+** nebo **-**. Tato akce umožňuje rychlé nastavení napětí.

**Odpojení napájecí baterie**

Pevně uchopte tělo i baterii a následně je od sebe oddělte.

**Nastavení zdvihu**

Pevně uchopte nastavovací kroužek a otočte šipkou na požadovanou délku zdvihu.

## INFORMACE O ZÁRUCE

**Motor:** Záruka 1 rok

**Baterie:** Záruka 6 měsíců

### Záruční krytí:

Tato záruka se vztahuje na zařízení DIVA Wirelss Pen zakoupené v našem internetovém obchodě nebo u autorizovaných distributorů po celém světě.

Záruční doba začíná běžet od data nákupu.

### Na co se záruka nevztahuje:

Poškození vlivem lidského faktoru

Poškození výrobku v důsledku vnějších elektrických poruch nebo nehod.

### Ochrana baterie:

- 1) Baterie je vybavena obvody, které ji chrání před extrémními teplotami, nadměrným vybitím a přebitím.
- 2) Automaticky se vypne, pokud je během používání přetížena nebo vystavená vysokým teplotám, například v situacích, kdy je nadměrně namáhána.
- 3) K vypnutí dojde dočasně, když provozní teplota překročí 70 °C, a obnoví se, když se vrátí na 67 °C.

### Postup reklamace:

Kontaktujte prosím prodejce, u kterého jste zařízení pořídili, případně se obraťte na zákaznický servis: [support@popumicrobeauty.com](mailto:support@popumicrobeauty.com)

## Przegląd



To urządzenie nie obsługuje szybkiego ładowania.  
Do ładowania należy używać dostarczonego kabla.

## Specyfikacje

**Silnik:** Silnik bezszczotkowy

**Materiał:** Aluminium lotnicze

**Długość skoku:** 2.0-3.5mm

**Napięcie robocze:** 4-12V (45-170Hz)

**OBROT Y NA MINUTĘ:** 10800RPM

**Głębokość igły:** 0-4.5mm

**Waga:** 180g

**Wymiary:** 140 X 32mm

**Pojemność akumulatora:** 1600mA



**Żywotność baterii:** 5-7 godzin

## Kontrola użytkownika

### Włącz / wyłączony:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

### Regulacja napięcia:

Napięcie można regulować za pomocą przycisków  lub  co 0,1V na naciśnięcie.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski  lub  Pozwala to na szybką regulację napięcia.

### Odłączanie akumulatora

Chwyć mocno korpus i baterię, a następnie rozdziel je.

### Regulacja skoku

Mocno chwyć pierścień regulacyjny i obróć strzałkę do żądanej długości skoku.

## INFORMACJE O GWARANCJI

**Silnik:** 1 rok gwarancji

**Baterie:** Gwarancja 6 miesięcy

### Zakres gwarancji:

Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń DIVA Wirelss Pen zakupionych w naszym sklepie internetowym lub u autoryzowanych dystrybutorów na całym świecie.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.

### Co nie jest objęte gwarancją:

Uszkodzenia spowodowane czynnikami ludzkimi

Uszkodzenie produktu spowodowane zewnętrznymi usterkami elektrycznymi lub wypadkami.

### Ochrona akumulatora:

- 1) Akumulator jest wyposażony w obwody chroniące go przed ekstremalnymi temperaturami, nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem.
- 2) Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli zostanie przeciążone lub wystawione na działanie wysokich temperatur podczas użytkowania, np. w sytuacjach, w których jest nadmiernie obciążone.
- 3) Wyłączenie następuje tymczasowo, gdy temperatura robocza przekroczy 70°C i zostaje wznowione, gdy temperatura powróci do 67°C.

### Procedura reklamacyjna:

Należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione lub z działem obsługi klienta: [support@popumicrobeauty.com](mailto:support@popumicrobeauty.com).

## ОБЗОР



Данное устройство не поддерживает быструю зарядку. Пожалуйста, используйте прилагаемый кабель для зарядки.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двигатель: Бесколлекторный двигатель	Глубина иглы: 0-4.5mm
Материал: Алюминий для авиационных изделий	Вес: 6.3oz (180g)
Длина хода: 2.0-3.5mm	Размер: 140 X 32mm
Рабочее напряжение: 4-12 В (45-170 Герц)	Емкость батареи: 1600mA
Обороты в минуту (об/мин): 10800RPM	Время работы батареи: 5-7 часов

## ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Включение/выключение:**

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство (Nazhmite i uderzhivayte knopku pitaniya v techeniye 2 sekund, chtoby vklyuchit'/vyklyuchit' ustroystvo).

**Регулировка напряжения:**

Напряжение можно регулировать с помощью кнопок **+** или **U**, с шагом 0.1 В за каждое нажатие. Нажмите и удерживайте кнопку "**+**" или "**U**". Это действие позволяет быстро устанавливать напряжение.

**Отсоединение блока питания:**

Обеспечьте надёжный захват как корпуса, так и блока питания. Затем равномерно отделяйте их друг от друга.

**Регулировка хода:**

Твёрдо удерживайте регулировочное кольцо и поворачивайте стрелку до желаемой длины хода.



## ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Двигатель: гарантия 1 год

Аккумулятор: гарантия 6 месяцев

### Гарантийное обслуживание:

Гарантия распространяется на беспроводную ручную машину DIVA, приобретённую в нашем интернет-магазине или у официальных дистрибьюторов по всему миру. Период гарантии начинается с даты покупки.

### Что не покрывается гарантией:

Повреждение продукта, вызванное человеческими факторами; Повреждение продукта, вызванное внешними электрическими отказами или несчастными случаями.

### Защита аккумулятора:

- 1) Аккумулятор оснащен схемой защиты от экстремальных температур, перезаряда и переразряда.
- 2) Он автоматически отключится в случае перегрузки или высокой температуры во время использования, например, в ситуациях с избыточным напряжением.
- 3) Отключение происходит временно, когда рабочая температура превышает 158°F (70°C), и возобновляется, когда она возвращается к 152°F (67°C).

### Процесс подачи гарантийного иска:

Пожалуйста, отправьте чек о покупке нашей службе поддержки по адресу [support@porumicrobeauty.com](mailto:support@porumicrobeauty.com).

## ABOUT US

Welcome to the vibrant world of POPU Micro Beauty, where passion meets precision in the realm of Permanent Makeup and Fine line tattoo. Since our inception, we've been on a mission to empower both PMU and Fine Line Tattoo artists with the finest tools and materials, elevating their craft to new heights of excellence.

At POPU, we understand that every stroke matters, which is why we meticulously curate our products to meet the exacting standards of discerning artists. From cutting-edge machines to precision-engineered needles, each item in our collection is crafted with care and expertise, ensuring unparalleled performance and reliability.

But we're more than just a manufacturer – we're a community. With a deep-rooted commitment to collaboration and innovation, back in 2019 we have assembled our own R&D team. We work hand-in-hand with PMU and tattoo artists to push the boundaries of creativity, functionality and technique. Through workshops, events, masterclasses, conventions and online forums, we foster a culture of learning and growth, where artists can exchange ideas, share insights, and inspire one another to reach new levels of mastery.

At POPU, we believe that beauty is an expression of individuality, confidence, and self-expression. That's why we're dedicated to providing artists with the tools they need to unleash their creativity and transform their vision into reality.

Join us on this journey of artistry and innovation. Discover the difference that POPU can make in your PMU practice, and together, let's create beauty that lasts a lifetime.

**Team POPU Micro Beauty**



Put our invention to the test! Show us! Post and tag #Divapopumicrobeauty

     @popu\_microbeauty